

Barcodescanner configureren

Bij de All-in-One schoolWise pc wordt de Zebra handscanner 'type LS1203' meegeleverd.

Het kan zijn dat de handscanner niet (meer) goed werkt en opnieuw geconfigureerd moet worden. Scan daarvoor de onderstaande barcodes van boven naar beneden.

Heeft uw school een andere type handscanner, bekijk dan de handleiding van die handscanner, voor de benodigde barcodes.



Enable Codabar



Enable NOTIS Editing



***Enable Code 39**



Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



Enter